

---

# Montageanleitung

## Airlineschienen-Systeme für MB Sprinter 907 L2 und L3

Art.-Nr. 22393 (links)  
Art.-Nr. 22394 (rechts)



1. Schiene am Fahrzeug ausrichten.



2. Bohrlöcher anzeichnen.



3. Löcher in die Karosserie bohren.



4. Rostschutz an den Bohrlöchern auftragen und trocknen lassen.



5. Gewindehülsen einziehen.



6. Schiene verschrauben.

Bei Art.-Nr. 22393 empfehlen wir, die Airlineschiene zusätzlich mit Karosseriekleber (z.B. Art.-Nr. 9397) zu verkleben.